

ARNY

Le gerbeur à contre-poids

DS
AUTOMOTION

**Charge
utile jusqu'à
max. 2,5 t**



Un poids lourd polyvalent

Lors du développement de notre chariot élévateur à contrepoids ARNY, nous avons considéré comme primordial : une forte capacité de charge à des hauteurs d'élévation importantes. Mais ce n'est pas tout : nous avons également intégré sa force dans un châssis compact afin qu'il dispose de la flexibilité nécessaire pour pouvoir circuler dans des entrepôts aux allées étroites malgré sa taille.

Entdecken Sie ARNY live
mittels Augmented Reality!



La force des icônes

Une compatibilité industrielle sans compromis, combinée à une capacité de charge élevée et à une grande hauteur de levage allant jusqu'à 8,5 m, permet à ce chariot à contrepoids de trouver un large éventail d'applications.

Sa particularité réside dans sa conception compacte pour une navigation efficace dans les allées étroites à partir de 3,5 m de largeur. Son faible rayon de giration rend ARNY particulièrement rapide lors du transfert de charges.

Les différentes versions de fourches à accrochage ISO permettent de transporter divers supports de charge, allant de la palette, au chariot grillagé jusqu'à tout type

de conteneurs de charges lourdes.

ARNY maîtrise tous les modes de navigation libre et peut être utilisé avec différents types de batteries et concepts de recharge.

Comme les modèles AMADEUS, OSCAR et AMY, l'ARNY est né AutoGuidé et peut être intégré sans problème dans les systèmes de navigation libre déjà existants.

Un concept de sécurité complet utilisant 3 scrutateurs Laser de sécurité intégrés assure une protection fiable des personnes à 360° et donc un fonctionnement mixte continu. Une protection 3D des objets est disponible en option.

Détails techniques

	ARNY			ARNY HD
	mono	duplex	triplex	triplex
Charge utile max.	1.500 kg	1.200 kg	1.000 kg	1.000 kg
Poids à vide sans batterie	4.200 kg	4.800 kg	5.600 kg	5.990 kg
Vitesse max.	1,5 m/s	1,5 m/s	1,5 m/s	1,5 m/s
Hauteur d'élévation	1,5 m	4,5 m	7,4 m	10,8 m
Équipement des fourches	Accrochage ISO, fourches spécifique En option: Translation latérale, orientation angulaire, réglage des fourches			
Navigation	Navigation par reconnaissance de contours, par odométrie, par Laser ou Hybride			
Alimentation en énergie	Changement de batterie (manuel) ou recharge automatique			
Batterie	Plomb acide, Plomb pur, Lithium			
Faible coûts de maintenance	Bonne accessibilité des composants, grande armoire électrique, changement d'entraînement facile			
Sécurité de personnes	3 scrutateur Laser de sécurité à 360 °			
Protection d'objets	Caméras			

Hauteur d'élévation allant jusqu'à 10.8 m

